

Подключение 72pin краевого разъема к игровой платформе

№	Значение	Описание	№	Значение	Описание
36b	NC	Не подключен	36	NC	Не подключен
35b	start	Кнопка "Старт"	35	lamp start	Лампочка кнопки "Старт"
34b	hold5	Кнопка "Стоп-5"	34	lamp hold5	Лампочка кнопки "Стоп-5"
33b	hold4	Кнопка "Стоп-4"	33	lamp hold4	Лампочка кнопки "Стоп-4"
32b	hold3	Кнопка "Стоп-3"	32	lamp hold3	Лампочка кнопки "Стоп-3"
31b	hold2	Кнопка "Стоп-2"	31	lamp hold2	Лампочка кнопки "Стоп-2"
30b	hold1	Кнопка "Стоп-1"	30	lamp hold1	Лампочка кнопки "Стоп-1"
29b	bet	Кнопка "Ставка"	29	lamp bet	Лампочка кнопки "Ставка"
28b	line	Кнопка "Линия"	28	lamp line	Лампочка кнопки "Линия"
27b	help	Кнопка "Помощь"	27	lamp help	Лампочка кнопки "Помощь"
26b	bill in	Вход с валидатора (импульсный)	26	lamp top	Лампа "Вызов оператора"
25b	coin accept 1	Вход с монетоприёмника (импульсный)	25	lamp top	Лампа «ошибка» - хопер error, error протокола и др.
24b	hopper sensor 1	Вход с хоппера (импульсный)	24	lamp top	Лампа «открыта дверь»
23b	NC	Не подключен	23	NC	Не подключен
22b	NC	Не подключен	22	NC	Не подключен
21b	5V	Вход - выход 5 вольт	21	5V	Вход - выход 5 вольт
20b	GND	"Земля" – 0	20	GND	"Земля" – 0
19b	GND	"Земля" – 0	19	GND	"Земля" – 0
18b	GND	"Земля" – 0	18	GND	"Земля" – 0
17b	5V	Вход - выход 5 вольт	17	5V	Вход - выход 5 вольт
16b	12V	Вход - выход 12 вольт	16	12V	Вход - выход 12 вольт
15b	NC	Не подключен	15	NC	Не подключен
14b	NC	Не подключен	14	NC	Не подключен
13b	hopper motor	Включение/выключение хоппера	13	call attendant	Кнопка «Вызов оператора»
12b	total in	Механический счётчик Turnover	12	Cansel	Ключ оператора на списание кредита
11b	total out	Механический счётчик Total Wins	11	hopper empty	Сигнал "Хоппер пуст"
10b	money in	Механический счётчик Money In	10	hopper error	Сигнал "Ошибка хоппера"
9b	money out	Механический счётчик Money Out	9	hopper full	Сигнал "Хоппер переполнен"
8b	droop	Переключатель hopper - ящик	8	pay out	Кнопка игрока на списание кредита
7b	inhibit coin	Питание монетоприемника	7	setup long	Включение длинной статистики
6b	inhibit valid	Питание валидатора	6	setup short	Включение короткой статистики
5b	payout lamp	Лампа выдачи выигрыша	5	door cash	Датчик "Дверь отсека с купюрами/монетами"
4b	countgame	Механический счетчик кол-во игр	4	door logic	Датчик "Дверь отсека с платформой"
3b	JackPot	Механический счетчик Jackpot	3	door main	Датчик "Главная дверь аппарата"
2b	NC	Не подключен	2	Key	Ключ оператора
1b	sound right	Правый звуковой канал	1	sound left	Левый звуковой канал (reserved)

(Буквенная сторона 72-pin краевого разъема подключается к лицевой (монтажной) стороне игровой платформы).

В случае если датчики дверей не установлены, (контакты 3, 4 и 5) необходимо соединить с любым из контактов "Земля - 0" – (18,19,20,18б,19б,20б).